




ダイバーロボ 2K

WiFi カメラ

## Dive-y Robo 2K



**株式会社 ダイトク**

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

URL : [www.daitoku-p.co.jp](http://www.daitoku-p.co.jp)

E-mail : [glanshield-support@daitoku-p.co.jp](mailto:glanshield-support@daitoku-p.co.jp)

MADE IN CHINA

## はじめに

このたびは、「Dive-y Robo 2K」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
本製品をご利用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。

### セット内容

- カメラ本体
- AC アダプター、電源コード、リセットピン、取付けブラケット、アンカープラグ、ネジ

- 接続マニュアル / 保証書

しっかり  
ネジ止め  
すること

取付けブラ  
ケット

天井取付け

壁面取付け

### 操作について

本製品は、スマートフォンで全ての操作を行います。本体に操作ボタンはありません。  
PC は使用しません。

### 日本語表示について

本製品に使用するアプリ「Dive-y」は Android 版と iOS 版で日本語表示が一部異なる場合があります。本書のスクリーンショットは Android 版です。

- ・ 本書の内容は、予告なく変更することがあります。
- ・ 本書の無断転載を禁じます。

### 免責事項

- ・ 本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 禁止事項を含め本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェア、アプリケーションやサービスの使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### 商標・商標表記について

- ・ Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ iOS は Cisco の米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc. がライセンスに基づき使用しています。
- ・ iOS は Apple Inc. の商標です。
- ・ iOS の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ その他、本書に記載されているその他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。



# 目次

はじめに .....	1
安全上のご注意 .....	3
各部名称 .....	5
アプリのアカウント取得 .....	6
アプリのアカウント取得→ログイン .....	7
カメラの登録(LAN接続) .....	7
カメラの登録(Wi-Fi 接続) .....	8
ライブビュー .....	9
撮影 .....	10
カメラの解除 .....	10
警報 .....	11
撮影角度タイマー設定 .....	12
カメラのシェア(カメラの共有) .....	12
シェアの解除 .....	12
設定① .....	13
製品仕様 .....	13
設定②: こんなときは .....	14
本製品に関するお問い合わせ .....	14






## 安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために必ずお読みください。本製品をご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。


**表示の説明** 次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。


 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えられる内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


**絵表示の説明** 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。


 <b>禁止</b>	禁止（してはいけないこと）を示します。	 <b>水濡れ禁止</b>	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 <b>分解禁止</b>	分解してはいけないことを示します。	 <b>強制</b>	強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 <b>ぬれ手禁止</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。		


## 警告


 **禁止** 本製品を加熱しないでください。また、高温になる場所で設置、使用、保管しないでください。  
破裂、発火、発熱、火災の原因となります。


 **禁止** 本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用しないでください。  
破裂、発火、発熱、火災の原因となります。


 **禁止** 本製品を取付ける時は、電源を必ずオフにしてください。  
感電の原因となります。


 **禁止** 本製品を引火性ガスや油煙の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では使用しないでください。  
ガスに引火して破裂、発火、火災の原因となります。


 **分解禁止** 分解・改造をしないでください。  
火災・感電・故障の恐れがあります。

 **水濡れ禁止** 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。

 **ぬれ手禁止** 本製品は非防水です。故障、感電、発熱、火災の原因となります。万一液体がかかってしまったら、ただちに本製品に使うスイッチ（壁スイッチなど）をオフにしてください。

 **禁止** ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。  
発煙、火災の原因となります。

 **禁止** 本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。  
故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 **強制** 日本国内のみ使用可能です。  
海外での使用はできません。違う電圧で使用するとう発煙、火災の原因となります。

## 注意



**乳幼児やペットが触れる場所には置かないでください。**

禁止 けが、製品の故障の原因となります。



**本製品のカメラレンズ部分は使用中熱をおびます。さわらないでください。**

禁止 けがの原因となります。



**本製品を不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。**

禁止 落下してけがや故障の原因となります。



**腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。**

禁止 故障の原因となります。



**直射日光の当たる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所で使用および保管しないでください。**

故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、火災の原因となります。



**本製品を強い磁界が発生する場所に設置しないでください。**

禁止 故障の原因となります。



**本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシに手を触れて、静電気を取り除くようにしてください。**

強制

体などからの静電気は、本製品を破損させる原因となります。



**取付けブラケットのご使用の場合は正しく取付けしてください。**

強制

落下してけがの原因となります。取付は確実に行ってください。



**本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**

強制

わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい方法で廃棄してください。

## Wi-Fi(無線 LAN) および通信動作についての注意

■本製品は電子レンジなどの家電製品や磁場・静電気・電波障害が発生する場所では使用できない場合があります。万一他の機器と電波干渉が発生した場合は、本製品の使用場所を変えるか、電波を発生する機器の使用を停止してください。

■Wi-Fi 機器が使用する 2.4GHz帯は、さまざまな機器が使用する帯域です。Wi-Fi 機器は同じ帯域を使用する機器からの影響を受ける場合があります。正常動作中でも通信速度や通信距離が低下したり、通信が切断する場合があります。

■設置場所の構造など様々な要因により、接続の不具合や映像・音声の品質が変動する場合があります。また操作中の反応も不安定になる場合があります。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作をする・しばらく待つ・アプリや本製品の再起動などをお試しください。

■本製品は全ての Wi-Fi 対応機器との接続動作を確認しておりません。したがって全ての Wi-Fi 対応機器との動作を保証するものではありません。

## Wi-Fi(無線 LAN) ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

■無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fi の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によっては悪意ある第三者にお客様のプライバシー情報を盗み見られる可能性があります。また、悪意ある第三者に侵入され、不正に操作される可能性もあります。

■Wi-Fi 利用時に発生したデータおよび情報の漏洩、その他の損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


## その他のご注意

■スマートフォンのタッチパネルの反応は機種ごとに差があり、保護シートの使用や個人差により反応しにくい場合があります。

■本製品の設置やご利用は、被写体のプライバシーや肖像権などを十分に考慮のうえ、行ってください。

■本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

## 各部名称



- ※1 お使いの前に**レンズ保護フィルム**をはがします。
- ※2 使用中カメラレンズは熱をおびます。触れないでください。
- ※指紋やよごれがレンズに付着すると画質低下の原因となります。市販のカメラ用レンズクロス等でお手入れしてください。

### ※ご注意

録画したSDカード(microSDHC/XC)内の映像ファイルはPCで再生することはできません。

### microSD、SD メモリカードの特性について：

SD カードは振動や移動に強く、軽量で書き込みが速く、広く普及している為、入手しやすく価格も比較的安価なメモリーカードです。しかし、ご利用にあたってはご注意くださいポイントがあります。  
SD カードのデータ領域の書き換えには常に 3% のデータ管理領域(目次)が作成され、防犯カメラやドライブレコーダー等、書き換え頻度の高い使用環境では、約半年～1年で書き込み限界に達し、録画や再生が出来なくなってしまう。この為、安定して使用するには、半年に一度フォーマットをかけて新しく管理領域を作り直す必要があります。出来れば書き込み限界の高い MLC タイプの規格の SD カードのご使用をおすすめします。

### ステータスランプの状態

- 赤点灯→→→起動中。
- 赤点滅→→→カメラが登録されていない状態。
- 緑点滅→→→カメラがネット接続中で登録されている状態。
- 緑高速点滅→アプリでカメラ映像を閲覧中。
- 緑点灯→→→接続エラー(無線 LAN ルータのパスワードを間違ったまま接続など)

## 簡易取扱説明書からのつづき



Dive-y

ダウンロード済のアプリ「Dive-y」を起動します。

### 1・アプリのアカウント取得

本製品を使うには、アカウントの取得が必要です。

アカウント名は「受信可能な」メールアドレスを使います。(PC 用フリーメールも可)

※アカウント取得に必要なとなるメールアドレスに、キャリアメール(docomo.ne.jp/ezweb.ne.jp/au.com/softbank.ne.jp/ymobile.ne.jp/uqmobile.jp/rakuten.jp)は原則使用できません。)

①



Dive-y 起動。

②



「新規取得」をタップ。

③



メールアドレスを入力後「番号取得」をタップ。

### ④ メールアプリまたは PC 用メールソフトを開きます。

### ⑤ Dive-y に戻ります。



← 6 桁の数字



"service@ipc365.net" から、  
"Account Authentication of Dive-y" という件名の  
メールが届きます。開くと 6 桁の数字 (認証番号) が  
文末に書いてあります。

90 秒以内に認証番号を入力します。  
(過ぎてしまったら再度タップ)  
ソフトウェア使用契約書に ☒  
チェックした後「次へ」をタップ。

### ⚠ 認証用メールが届かない場合は

正しいメールアドレスを入力しても "service@ipc365.net" からの認証用メールが  
届かない場合、迷惑メールに判別されている可能性があります。

迷惑メールフォルダをご確認ください。

迷惑フォルダに無い時は、迷惑メールの設定を変更し (例: 英文  
メールを受信可能にする)、認証用メールを受信可能な状態にしま  
す。その後、新規登録画面で「再取得」をタップして再度送信します。

うまく行かない場合、違うメールアドレスで登録してください。




迷惑メール設定の変更後  
「番号取得」をタップ。

## アプリのアカウント取得→ログイン

認証番号を入力して、アカウント用のパスワードを入力します。




認証番号を入力後、  
「次へ」をタップ。



アカウント用パスワードを入力後、「OK」または「完了」をタップ。



各項目を入力後、  
「ログイン」をタップ。



「私のカメラ」画面が表示されます。  
この後カメラの登録を行います。

## アルバム※スマホに 保存した動画・写真一覧

設定②(14 ページ)


警報 (11 ページ)

アカウントパスワードは  
他人に知られないように  
ご注意ください。



※パスワードを忘れた場合：  
ログイン画面右下の「Password 再取得」  
で手続きしてください。  
アカウント取得と同様の手順です。

**カメラの登録(LAN接続)** カメラ電源オン、カメラをルーターにLANケーブルで接続しておきます。




ログイン後、画面右上の (+) をタップ。



「有線モード」を  
タップ。



MACアドレスをタップ。  
見つからない場合は  
接続を確認し再検索。



デバイスを追加するを  
タップ。






まもなくカメラから  
「キンコーン!」とチャイム  
音が出ます。



やがて「インターネットに  
接続できました」と音声ができます。  
※B ページの下段の共通の設定へ。


## カメラの登録(Wi-Fi接続) カメラ電源オン、スマホを無線 LAN ルーターに Wi-Fi 接続しておきます。



ログイン後、画面右上  
の (+) をタップ。



「便利なモード」を  
タップ。



「次へ」をタップ。  
※Bタイプにはインジケータ  
ランプがありません。



「OK」をタップ。



スマホから音が鳴り始めます。  
(スマホからの音をカメラに  
聞かせます) まもなくカメラ  
から「キンコーン!」とチャイム  
音が出ます。  
※マナーモードでは音が  
出ないのでオフにして  
ください。



そのままピロリロと音が  
鳴り続け、やがて「インター  
ネットに接続できました」  
と音声ができます。

## ここからは共通の設定です。



カメラ名を**半角英数字**  
でつけます。特殊文字は  
不可。  
※キャンセルすると自動  
でカメラの MAC アドレ  
スが記入されます。




パノラマナビゲーション  
画像の取得: **カメラの位置を  
そのまま**で画面下の  
「今すぐ試す」をタップします。



カメラが旋回し、パノラマ  
撮影を行います。  
カメラを動かさないで  
ください。


※画像の取得は飛ばして後から「私のカメラ」画面の **360°** から設定することも可能です。

## カメラの登録つづき



画面が変わり、パノラマ画像が完成します。  
5秒間のカウントダウン後、通常画面が表示されます。

## ライブビュー



## 撮影



スマホ写真撮影



スマホ録画

Dive-y の「アルバム」・スマホの「アルバム」に同時保存します。

再生：

「私のカメラ」>「 アルバム」をタップ。  
一覧から選びます。

削除：

「アルバム」画面右上「選択」をタップします。  
個別か全部削除か選びます。

### フルタイム録画（メモリカード保存）

カメラ登録後、自動で microSDHC/XC メモリカードに連続録画します。

メモリカードがいっぱいになっても、古い録画データを消去しながら上書き録画を続けます。

※上書きを避けたい場合は新しいメモリカードに交換してください。

※録画したSDカード(microSDHC/XC)内の映像ファイルは PC で再生することはできません。



タイムラインを右に引っ張ると過去の動画に移動します。

しばらく待つと再生します。

## カメラの解除



私のカメラ画面の、  
**ゴミ箱アイコン**をタップ。

「OK」をタップ。  
マイカメラ画面から削除  
されます。

底面のステータスランプ  
が赤点減します。  
「ピピッ」と音が出ます。

- 1 私のカメラ画面の、**設定アイコン**をタップ。
- 2 カメラ設定画面の、**警報**の右をタップ。
- 3 アラート画面の、**「動体検知」**をタップ。
- 4 「**警告音スイッチ**」で警告音のオン/オフを選べます。
- 5 **警報時刻と感度の設定**をタップ。
- 6 ① 警報時間で警報通知する時間を設定できます。  
② 動体検知感度で検知感度の調整ができます。

※電波環境や端末の設定等により警報が遅れたり、届かない場合があります。常に警報通知が必要な場合は、アプリを表示し続けてください。※ログアウトすると警報通知が届きません。

私のカメラ画面下の🔔マークからも警報のオン/オフと設定が行えます。




## 警報動画の再生：

※動画は連続録画を保存しているSDカード内の動画です。

- 1 私のカメラ画面下の「**警報**」をタップ。
- 2 ご覧になりたい警報情報を一覧の中から**選び**タップ。
- 3 動画が再生されます。

※動画を保存するには・・・



動画はSDカードまたはクラウドに保存されているのでカメラに保存するには再生中の動画を📷または📁のマークから再度撮影しアルバム(p.10)に保存する必要があります。

※失敗したらリロードするか、しばらくしてから再開してください。

## 撮影角度タイマー設定

カメラの撮影角度の登録を時間ごとに3つ登録できます。

①

撮影したい場所にカメラの角度を合わせ🕒をタップします。

②

撮影したい時間を設定します。

③

登録した場所へ時間になるとカメラが移動します。

撮影角度と時間は3ヶ所まで登録可能です。

「すべての撮影角度をクリア」で登録場所をリセットできます。

## カメラのシェア(カメラの共有) カメラ映像を他のアカウントに公開する機能です。

公開側の🔗をタップして、「カメラシェア」画面を表示します。

①

マイカメラ画面のシェアアイコンをタップ。

②

右上(+)をタップ。  
※最大5アカウントまでシェアできます。

③

閲覧側のアカウントを入力し、「OK(追加)」をタップ。

④

アカウントが追加されます。

閲覧側 ※「Dive-y」のインストールと、アカウントを取得している必要があります。

※閲覧側は制限があります。  
SD カード録画再生・カメラ設定・別アカウントへのシェアはできません。

閲覧側はログインするとカメラ映像を見ることができます。

## シェアの解除

①

公開側のマイカメラ画面の、シェアアイコンをタップ。

②


ゴミ箱アイコンをタップ。

③

OK または確認をタップ。解除します。

## 設定①

※iOS 版を表記しています。(Android 版は一部異なる場合があります)

私のカメラ画面のをタップして、「カメラの設定」画面を表示します。

名前の変更	名前を変更できます ※@#¥&等の記号は使えません。	
共有カメラ	12 ページ参照	
撮影角度	水平(ノーマル)を選びます。 <a href="#">選択後「完了」をタップ。</a>	
ステータスランプ	ステータスランプ ON/OFF	
警報	動体検知 ON/OFF ▶ 警告音スイッチ ON/OFF	
	警報時刻と感度の設定(警報時間を設定できます)	
音声設定	音声の設定が行えます。	
音声言語とタイムゾーン	カメラの音声言語	日本語をお選びください。
	タイムゾーン設定	GMT+09:00(日本)を選択します。
暗号化方式を選択	デフォルトの暗号化かカスタム暗号化を選択できます。	
SD カードの録画設定	記録時間と録画保存方式が選択できます。	
ルーターの変更	ルーターの変更時に使用します。	
デバイス情報	カメラ情報の詳細が確認できます。	
SDカード情報	SDカードの情報を表示、フォーマットが行えます。	
ファームウェアのアップグレード	ファームウェアの状態が確認出来ます。通常最新版です。	
カメラを再起動する	カメラの再起動ができます。	
設定情報の更新	設定した情報の一括更新ができます。	
カメラの削除	アプリからカメラの登録の解除ができます。	

## 製品仕様 (仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)


型式	GS-DVY200DTK	動画解像度	1920×1080px / 640×480px
動画圧縮形式	H.264	動画フォーマット	mp4
フレーム数	最大 25FPS	写真解像度	1920×1080px / 640×480px
無線 LAN	2.4GHz IEEE 802.11b/g/n ※	無線暗号方式	WPA2-AES 対応
記録媒体	microSDHC/microSDXC カード(※別売)	電源(ACアダプタ)	入力:100-240V~50/60Hz0.45A 出力:5V 2A
本体サイズ	101x136x108mm ※アンテナ含まず	本体重量	約 150g
カラー	ホワイト	対応 OS	Android/ iOS

※ 5GHz帯は本機では使用できません。また、モバイルルーター、ソフトバンクエアー等のシェアードアドレス及び、IPv6は非対応です。

「私のカメラ」画面から右下の  をタップします。

メッセージ設定	警報音 ON/OFF
フィードバック	アプリに関するご意見・ご要望をアプリ管理会社に送信します。
サポート	※現在日本語版には対応しておりません。
アプリのバージョン	アプリのバージョンが確認できます。
キャッシュのクリア	蓄積したキャッシュを削除します。
パスワードの変更	パスワードの変更ができます。
アカウントの削除	アカウントの削除が行えます。
音声アクセス	※サポート対象外となります。
他のカメラに注文を転送する	使用しません。
ログアウト	ログアウトします。

● **こんなときは** 故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認内容・対応など
アカウントの作成時エラー表示が出る。	●メールアドレスが間違っています。再度慎重に入力してください。[@][_][.]「」など、全て半角文字です。また、余計なスペース(余白)が入らないようにしてください。
スマートフォンと接続できない。	●Dive-y のアカウントを取得してログイン済みですか？●無線 LAN ルータはインターネットに繋がっている状態ですか？●無線 LAN ルータはスマホと接続できますか？●無線 LAN ルータのセキュリティパスワードを正確に入力してください。
登録後またはログイン後、登録したマイカメラが「オフライン」表示。	●しばらく待っても「オンライン」に変わらない場合は「マイカメラ」画面下の  「設定」から「ログアウト」し、再度ログインしてください。●Dive-y を再起動してください。●カメラの電源 OFF→ON 後、再ログインしてください。
録画できない。	●SDカードが正しく装着されているか確認してください。●電源オフの状態では録画できません。●しばらく動作させると「タイムライン」に表示される場合があります。
アラートがオンにならない。 アラートが機能しない。	●SDカードが正しく装着されているか確認してください。 ※iOS はカードを装着しないとアラートオン設定できません。 ●電波状態により遅延する場合があります。
アラート画像がダウンロードできない。	●SDカードが正しく装着されているか確認してください。※Android はカードを装着しなくてもアラートオンになりますが、画像のダウンロードができません。●電波状態により失敗する場合があります。時間を空けてお試しください。
映像がカクカクする。 途切れる。 映像が乱れる。	●本製品は電波の影響を受けます。一時的な通信の切断、速度低下や画像の乱れは異常ではありませんが、常に悪い状態であれば本製品の取付け場所を変えてみたり、再起動を試してください。●本製品以外の Wi-Fi 機器や電子レンジなどの使用を停止してください。
設定が反映されない。	●一部の設定は、設定後に項目画面右上の「完了」をタップする必要があります。
パスワードを忘れた。	●ログイン画面から「Password 再取得」をしてください。
メールアドレスを忘れた。	●ログイン画面から p.8 の「アカウント取得」から再登録してください。
登録アカウントを変更したい。	●設定画面から「カメラの解除 (削除)」を行います。その後別アカウントで新規登録してからカメラと再接続してください。

## 本製品に関するお問い合わせ

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール：glanshield-support@daitoku-p.co.jp

Glanshield 公式ページお知らせ (サポート情報)・最新マニュアル pdf 等





**GLANSHIELD**